

• Además de las revisiones habituales después de cada utilización, regularmente, un EPI debe ser objeto de una revisión en profundidad, realizada por una persona competente. Petzl recomienda una revisión cada 12 meses y después de cualquier circunstancia excepcional en la vida útil del producto.  
 • La revisión de un EPI se debe realizar con la ficha técnica proporcionada por el fabricante. Descargar la ficha técnica en [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

# POLEAS

Identificación del usuario

Nombre y apellidos

Dirección

Identificador

Identificación del EPI

Modelo

Número de serie

Año de fabricación

Fecha de compra

Fecha de la 1ª utilización

Fabricante: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francia



Buen estado (B)



Estado a vigilar (V)



Acción a efectuar (R)



No utilizar, desechar (D)

N/A

No aplicable

1. Antecedentes conocidos del producto

Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante):






N/A

2. Observaciones previas

Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE.  
 Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto.  
 Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.

3. Revisión del estado de las placas laterales

• Compruebe el estado de las placas laterales (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, desgaste...).  
 • Compruebe el estado de los orificios de conexión (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión...).  
 • Para las poleas con placas laterales móviles, compruebe la correcta rotación de las placas laterales.  
 • Compruebe el estado de los remaches (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, ausencia de holgura...).

4. Revisión del estado de la roldana

• Compruebe el estado de la roldana (marcas, deformación, fisuras, corrosión, ausencia de cuerpos extraños...).  
 • Compruebe que la roldana gire libremente.

5. Revisión funcional


• Instale la polea en un anclaje e instale una cuerda compatible alrededor de la roldana.  
 • Haga circular la cuerda en los dos sentidos.

Comentarios (detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas)

VEREDICTO

Producto **apto** para ser utilizado

Producto **no apto** para ser utilizado



Revisado por

Empresa

Fecha

Fecha de la próxima revisión