Ficha de Revisión del EPI:

CONECTORES

Identificación del Usuario:

Nombre y apellidos: Refresco Iberia Tafalla
Dirección: Avd. Estella, 0 TAFALLA
Identificador: 10184 ARRIBA

Identificación del EPI:

Modelo: ISC KH 308 SEKURALT
Nº de Serie: 0292
Año de fabricación: --
Fecha de compra: --
Fecha de Primera Utilización: 12/2013

B (Buen Estado) Estado a Vigilar (V) Acción a Efectuar(R) No Utilizar, Desechar (D) No aplicable (N/A)

1. Antecedentes conocidos del producto Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante.	CONECTOR ASOCIADO A LDV Arriba

	B	V	R	D	N/A
2. Observaciones previas • Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE. • Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto. • Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.	☒	☐	☐	☐	☐
3. Revisión del cuerpo Para comprobar correctamente el conector, debe ser desmontado de cualquier aparato que pueda esconder una parte del cuerpo: elemento de amarre, elemento de amarre absorbedor de energía con STRING, polea TRAC... • Compruebe el estado del cuerpo (marcas, desgaste, fisuras, deformación, corrosión...). • Compruebe el desgaste provocado por el paso de la cuerda o el apoyo en los anclajes (profundidad de las marcas: un desgaste de más de 1 mm de profundidad es grave, aparición de aristas cortantes...). • Compruebe el estado de la punta (marcas, desgaste, fisuras, deformación...).	☒	☐	☐	☐	☐
4. Revisión del Gatillo(Según el modelo de conector) • Compruebe el estado del gatillo (marcas, desgaste, deformación, corrosión, fisuras...). • Compruebe que el orificio del Keylock esté limpio. • Compruebe el estado del remache (grietas, deformación, corrosión...). • Compruebe la abertura manual completa del gatillo. • Compruebe el cierre automático del gatillo, la eficacia del muelle de retorno y el alineamiento gatillo/punta.	☒	☐	☐	☐	☐
5. Revisión del casquillo de bloqueo manual(Según el modelo de conector) • Compruebe el estado del casquillo de bloqueo (marcas, deformación, corrosión, fisuras...). • Compruebe el recorrido completo del casquillo al bloquear y desbloquear. Si es necesario, limpie con agua y jabón y lubrique ligeramente (ej. polvo de grafito). Compruebe que el casquillo no gire en el vacío en su posición de parada.	☒	☐	☐	☐	☐
6. Revisión del casquillo de bloqueo automático(Según el modelo de conector) • Compruebe el estado del casquillo de bloqueo (marcas, deformación, corrosión, fisuras...). • Compruebe el funcionamiento correcto del sistema de bloqueo del casquillo, según el modo de abertura descrito en la ficha técnica de su conector. • Compruebe el bloqueo automático completo al soltar el gatillo y el casquillo. Si es necesario, limpie con agua y jabón y lubrique ligeramente (ej. polvo de grafito).	☐	☐	☐	☐	☒

Comentarios (Detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas)

Veredicto:	Revisado por: JOSUÉ PAGÁN OLIVA	
☒ Producto **Apto** para ser utilizado	Empresa: UNIVERTICAL	
☐ Producto **No Apto** para ser utilizado	Fecha: 23/09/2026	Fecha de la próxima revisión:22/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf.: 638 595 100

FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN; ((1ª)12/2013) (2ª)17/03/2023-23/09/2026

Ficha de inspección V1.1218

NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); 13CON01-015340-SEKURALT

SISTEMA Nº; 10184 TÁNQUE ESTÉRIL L3

1

- **Normativa asociada**

☐	☐	☐	✓	☐	☐
EN 795 A	EN 795 C	EN 795 D	EN 353	EN795 B	EN360

- **Longitud**

Comentarios;

7,5 METROS

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

1

Estado general del cable

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Estado general del casquillo

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Terminales de engarzado

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ --------

2/

3/

4/

Las bases y fijaciones

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ --------

2/

3/

4/

Corrosión de los materiales

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----------

2/

3/

4/

Tensión de la línea y catenaria del cable

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

3

Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Mantiene marcado posición apriete de tornillería en amarillo.

2/ Mantiene precinto nº 015340, sólo sirve de seriado ya que el sistema es totalmente violable.

3/

4/

OBSERVACIONES;

La portalada de cancela de acceso sigue quitada.

VEREDICTO

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	JOSUÉ PAGÁN OLIVA		
Empresa	UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA		
Fecha	23/09/2026	Fecha de la próxima revisión	22/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 638 595 100

Ficha de Revisión del EPI:

CONECTORES

Identificación del Usuario:

Nombre y apellidos: Refresco Iberia Tafalla
Dirección: Avd. Estella, 0 TAFALLA
Identificador: 10184 ABAJO

Identificación del EPI:

Modelo: ISC KH 308 SEKURALT
Nº de Serie: 0273
Año de fabricación: --
Fecha de compra: --
Fecha de Primera Utilización: 12/2013

B (Buen Estado) Estado a Vigilar (V) Acción a Efectuar(R) No Utilizar, Desechar (D) No aplicable (N/A)

1. Antecedentes conocidos del producto Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante.	CONECTOR ASOCIADO A LDV ABAJO

	B	V	R	D	N/A
2. Observaciones previas • Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE. • Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto. • Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.	☒	☐	☐	☐	☐
3. Revisión del cuerpo Para comprobar correctamente el conector, debe ser desmontado de cualquier aparato que pueda esconder una parte del cuerpo: elemento de amarre, elemento de amarre absorbedor de energía con STRING, polea TRAC... • Compruebe el estado del cuerpo (marcas, desgaste, fisuras, deformación, corrosión...). • Compruebe el desgaste provocado por el paso de la cuerda o el apoyo en los anclajes (profundidad de las marcas: un desgaste de más de 1 mm de profundidad es grave, aparición de aristas cortantes...). • Compruebe el estado de la punta (marcas, desgaste, fisuras, deformación...).	☒	☐	☐	☐	☐
4. Revisión del Gatillo(Según el modelo de conector) • Compruebe el estado del gatillo (marcas, desgaste, deformación, corrosión, fisuras...). • Compruebe que el orificio del Keylock esté limpio. • Compruebe el estado del remache (grietas, deformación, corrosión...). • Compruebe la abertura manual completa del gatillo. • Compruebe el cierre automático del gatillo, la eficacia del muelle de retorno y el alineamiento gatillo/punta.	☒	☐	☐	☐	☐
5. Revisión del casquillo de bloqueo manual(Según el modelo de conector) • Compruebe el estado del casquillo de bloqueo (marcas, deformación, corrosión, fisuras...). • Compruebe el recorrido completo del casquillo al bloquear y desbloquear. Si es necesario, limpie con agua y jabón y lubrique ligeramente (ej. polvo de grafito). Compruebe que el casquillo no gire en el vacío en su posición de parada.	☒	☐	☐	☐	☐
6. Revisión del casquillo de bloqueo automático(Según el modelo de conector) • Compruebe el estado del casquillo de bloqueo (marcas, deformación, corrosión, fisuras...). • Compruebe el funcionamiento correcto del sistema de bloqueo del casquillo, según el modo de abertura descrito en la ficha técnica de su conector. • Compruebe el bloqueo automático completo al soltar el gatillo y el casquillo. Si es necesario, limpie con agua y jabón y lubrique ligeramente (ej. polvo de grafito).	☐	☐	☐	☐	☒

Comentarios (Detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas)

Veredicto:	Revisado por: JOSUÉ PAGÁN OLIVA	
☒ Producto **Apto** para ser utilizado	Empresa: UNIVERTICAL	
☐ Producto **No Apto** para ser utilizado	Fecha: 23/09/2026	Fecha de la próxima revisión:22/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635 595 100