

- Además de las revisiones habituales después de cada utilización, regularmente, un EPI debe ser objeto de una revisión en profundidad, realizada por una persona competente. Petzl recomienda una revisión cada 12 meses y después de cualquier circunstancia excepcional en la vida útil del producto.
- La revisión de un EPI se debe realizar con la ficha técnica proporcionada por el fabricante. Descargar la ficha técnica en [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

ELEMENTOS DE CONEXIÓN

Identificación del usuario

Nombre y apellidos

Dirección

Identificador

Identificación del EPI

Modelo


Número de serie

Año de fabricación


Fecha de compra

Fecha de la 1ª utilización


Fabricante: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francia



Buen estado (B)



Estado a vigilar (V)



Acción a efectuar (R)



No utilizar, desechar (D)

N/A

No aplicable

1. Antecedentes conocidos del producto

Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante):






N/A

2. Observaciones previas

Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE.
Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto.
Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.

3. Revisión del estado general

- Compruebe el estado general del producto (marcas, deformación, fisuras, corrosión...).
- En el SWIVEL, compruebe el estado del remache (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, ausencia de holgura...).

4. Revisión de los orificios de conexión

- Compruebe el estado de los orificios de conexión (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión...).

5. Revisión funcional

- Para el SWIVEL, compruebe que las dos piezas giren libremente entre sí.

Comentarios (detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas)

VEREDICTO

Producto **apto** para ser utilizado

Producto **no apto** para ser utilizado

UNIVERSITAL.COM S.L.U
 B-99013864
 C/ Calcastillo, 1
 31500 TUDELA (Navarra)
 Tel: 639 505 400

Revisado por

Empresa

Fecha

Fecha de la próxima revisión

REVISIÓN DEL EPI - Ficha de revisión - Elementos de conexión (150214)

1/1