

- Además de las revisiones habituales después de cada utilización, regularmente, un EPI debe ser objeto de una revisión en profundidad, realizada por una persona competente. Petzl recomienda una revisión cada 12 meses y después de cualquier circunstancia excepcional en la vida útil del producto.
- La revisión de un EPI se debe realizar con la ficha técnica proporcionada por el fabricante. Descargar la ficha técnica en [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

ASAP LOCK

Identificación del usuario

Nombre y apellidos

Dirección

Identificador

Identificación del EPI

Modelo

Número de serie

Año de fabricación

Fecha de compra

Fecha de la 1ª utilización

Fabricante: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francia



Buen estado (B)



Estado a vigilar (V)



Acción a efectuar (R)



No utilizar, desechar (D)

N/A

No aplicable

1. Antecedentes conocidos del producto

Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante):



N/A

2. Observaciones previas

Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE. Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto. Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.

3. Preparación

- Para proceder a la revisión del ASAP LOCK, desmonte el absorbedor de energía.
- Éste se debe revisar por separado con la ayuda del procedimiento de revisión disponible en [Petzl.com](https://www.petzl.com).

4. Revisión del cuerpo

- Compruebe el estado del cuerpo (marcas, deformación, fisuras, corrosión...).

5. Revisión de la rueda bloqueadora

- Compruebe el estado de la rueda bloqueadora (marcas, deformación, fisuras, corrosión...). Compruebe la presencia de todos los dientes y su estado de desgaste. La rueda bloqueadora no debe tener suciedad. Si es necesario, límpiela con la ayuda de un cepillo y, si hace falta, aplique disolvente con un pincel. Evite cualquier introducción de líquido en el mecanismo.
- Compruebe la rotación de la rueda bloqueadora. Haga girar la rueda durante una vuelta completa en los dos sentidos y compruebe que gira de forma uniforme.

6. Revisión del brazo y de los topes

- Compruebe el estado del brazo (marcas, deformación, fisuras, corrosión...). Compruebe la presencia de todos los dientes y su estado de desgaste.
- Compruebe la eficacia del muelle de retorno del brazo.
- Compruebe el estado de los topes (marcas, deformación, fisuras...).
- Compruebe la eficacia del muelle de retorno de cada uno de los topes.

7. Revisión de la manillaa

- Compruebe el estado de la manilla, del eje de conexión y del tornillo (marcas, deformaciones, fisuras y corrosión). Compruebe la rotación de la manilla alrededor de su eje.
- Vuelva a instalar el absorbedor de energía y cierre la manilla. Añada fijatornillos al tornillo. Compruebe el correcto apretado del tornillo.

8. Comprobación funcional: deslizamiento por la cuerda

- Instale el ASAP LOCK en una cuerda compatible, compruebe el correcto deslizamiento por la cuerda en los dos sentidos.

9. Comprobación funcional: bloqueo y desbloqueo

- Instale el ASAP LOCK en una cuerda compatible, compruebe el bloqueo correcto al traccionar bruscamente hacia abajo (sentido de una caída).
- Después del bloqueo, compruebe que el desbloqueo se efectúa normalmente.

10. Revisión funcional: función de bloqueo

- Instale el ASAP LOCK en una cuerda compatible, accione el botón de bloqueo, compruebe el bloqueo correcto al traccionar hacia abajo (sentido de una caída).
- Desactive el botón de bloqueo, compruebe que la rueda gira de nuevo libremente en los dos sentidos.

Comentarios (detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas)

VEREDICTO

Producto **apto** para ser utilizado

Producto **no apto** para ser utilizado

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calles de San Juan, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf.: 635 505 100

Revisado por

Empresa

Fecha

Fecha de la próxima revisión