

- Además de las revisiones habituales después de cada utilización, regularmente, un EPI debe ser objeto de una revisión en profundidad, realizada por una persona competente. Petzl recomienda una revisión cada 12 meses y después de cualquier circunstancia excepcional en la vida útil del producto.
- La revisión de un EPI se debe realizar con la ficha técnica proporcionada por el fabricante. Descargar la ficha técnica en [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

POLEAS

Identificación del usuario

Nombre y apellidos

Dirección

Identificador

Identificación del EPI

Modelo

Número de serie

Año de fabricación

Fecha de compra

Fecha de la 1ª utilización

Fabricante: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francia

				N/A
Buen estado (B)	Estado a vigilar (V)	Acción a efectuar (R)	No utilizar, desechar (D)	No aplicable

1. Antecedentes conocidos del producto
Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante):

N/A

- 2. Observaciones previas**
- Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE.
 - Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto.
 - Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.

- 3. Revisión del estado de las placas laterales**
- Compruebe el estado de las placas laterales (marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión).
 - Compruebe el estado de los orificios de conexión (marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión...).
 - Para las poleas con placas laterales móviles, compruebe la correcta rotación de las placas laterales.
 - Compruebe el estado de los remaches (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, ausencia de holgura...).
 - Compruebe el estado (marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión) y la rotación del eslabón giratorio en los dos sentidos.

- 4. Revisión del estado de la/las roldana/s**
- Compruebe el estado de la roldana (marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión, ausencia de cuerpos extraños...).
 - Compruebe que la roldana gira libremente en los dos sentidos.
- Roldana con rueda libre, SPIN L1D**
- Compruebe el estado de la rueda libre (marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión...). Compruebe que la roldana gira en el sentido deseado y bloquea en el sentido contrario.
 - Compruebe el número de clics de la rueda libre. Debe oír 12 clics en una rotación.

- 5. Revisión del sistema de apertura y bloqueo de las placas laterales**
- Compruebe el estado y el funcionamiento del sistema de bloqueo (marcas, deformaciones, suciedad y eficacia del o de los muelles de retorno).

- 6. Revisión funcional**
- Instale la polea en un anclaje e instale una cuerda compatible alrededor de la roldana.
 - Haga circular la cuerda en los dos sentidos.

Comentarios (detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas)

VEREDICTO

Producto **apto** para ser utilizado

Producto **no apto** para ser utilizado

UNIVERTICAL.COM S.L.U.

B-99013864

C/ Calcastillo, 1

31500 TUDELA (Navarra)

tel: 638 595 400

Revisado por

Empresa

Fecha

Fecha de la próxima revisión