

- Además de las revisiones habituales después de cada utilización, regularmente, un EPI debe ser objeto de una revisión en profundidad, realizada por una persona competente. Petzl recomienda una revisión cada 12 meses y después de cualquier circunstancia excepcional en la vida útil del producto.
- La revisión de un EPI se debe realizar con la ficha técnica proporcionada por el fabricante. Descargar la ficha técnica en [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

# POLEAS

Identificación del usuario	Identificación del EPI
Nombre y apellidos	Modelo
Dirección	Número de serie
	Año de fabricación
	Fecha de compra
	Fecha de la 1ª utilización
Identificador	<b>Fabricante:</b> Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Francia

				N/A
Buen estado (B)	Estado a vigilar (V)	Acción a efectuar (R)	No utilizar, desechar (D)	No aplicable

## 1. Antecedentes conocidos del producto

Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante):

				N/A
---	---	---	---	-----

## 2. Observaciones previas

- Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE.
- Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto.
- Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.

## 3. Revisión del estado de las placas laterales

- Compruebe el estado de las placas laterales (marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión).
- Compruebe el estado de los orificios de conexión (marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión...).
- Para las poleas con placas laterales móviles, compruebe la correcta rotación de las placas laterales.
- Compruebe el estado de los remaches (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, ausencia de holgura...).
- Compruebe el estado (marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión) y la rotación del eslabón giratorio en los dos sentidos.

## 4. Revisión del estado de la/las roldana/s

- Compruebe el estado de la roldana (marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión, ausencia de cuerpos extraños...).
- Compruebe que la roldana gira libremente en los dos sentidos.

### Roldana con rueda libre, SPIN L1D

- Compruebe el estado de la rueda libre (marcas, deformaciones, fisuras, desgastes, corrosión...). Compruebe que la roldana gira en el sentido deseado y bloquea en el sentido contrario.
- Compruebe el número de clics de la rueda libre. Debe oír 12 clics en una rotación.

## 5. Revisión del sistema de apertura y bloqueo de las placas laterales

- Compruebe el estado y el funcionamiento del sistema de bloqueo (marcas, deformaciones, suciedad y eficacia del o de los muelles de retorno).

## 6. Revisión funcional

- Instale la polea en un anclaje e instale una cuerda compatible alrededor de la roldana.
- Haga circular la cuerda en los dos sentidos.

## Comentarios (detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas)

<b>VEREDICTO</b>	UNIVERTICAL.COM S.L.U. B-99013864 C/ Calcastillo, 1 31500 TUDELA (Navarra) Telf. 635 595 400	Revisado por Empresa Fecha	Fecha de la próxima revisión
Producto <b>apto</b> para ser utilizado			
Producto <b>no apto</b> para ser utilizado			